
Montagehandleiding

Raamgreep wit

Schüco Corona AS60

Schüco systeembeslag

Artikelnr. 980 500 53



Let op
De vervanging van hang- en sluitwerk en de afstelling van het raam mogen alleen door vakpersoneel worden uitgevoerd!